


BARRA DE NAVEGACIÓN



Botón de retroceso

Te devuelve a la pantalla anterior



Botón de inicio

Ocultas tu aplicación actual y te regresa a la pantalla de inicio



Botón de aplicación reciente

Muestra tus aplicaciones utilizadas recientemente y te permite cerrar aplicaciones